

ヒューミ付リモコン 各種設定操作説明書

- －対象製品－
- ・てんまい加湿器（2012年1月以降のWM-VCHタイプ、WM-VCJタイプ）
 - ・天吊型気化式加湿器 WM-VTD タイプ
 - ・アフターラン制御ボックス（WM-VSB タイプオプション）

ヒューミ付リモコンの設定初期化

リモコンスイッチの「電源」表示灯が消灯している状態で、サイドスイッチ(※)を長押しします（10秒程度）。長押しし始めてから3秒経過すると、「電源」表示灯が点灯しますが、「電源」表示灯、「加湿」表示灯、「強」表示灯の3つが同時に点灯するまでそのまま押し続けてください。

※サイドスイッチはピンホール内部にスイッチがありますので、ペン先などで押ししてください。



1

「電源」表示灯、「加湿」表示灯、「強」表示灯が3秒間点灯。



自動的に「電源」表示灯、「加湿」表示灯、「強」表示灯が消灯し、電源がOFFになります（全表示灯消灯）。

以上で設定初期化は完了です。

各設定の初期状態は以下のとおりです。

2

ヒューミ付リモコンの各設定初期状態	
ヒューミディスタットの切替	リモコンスイッチに内蔵されたヒューミディスタット
連動運転	OFF
ヒューミディスタットの感度	高
設定湿度	40%RH

