

ヒューミ付リモコン 各種設定操作説明書

－対象製品－

- ・てんまい加湿器（2012年1月以降のWM-VCHタイプ、WM-VCJタイプ）
- ・天吊型気化式加湿器 WM-VTD タイプ
- ・アフターラン制御ボックス（WM-VSB タイプオプション）

外部機器との連動運転「OFF（出荷時設定）」を「ON」にする

リモコンスイッチの「電源」表示灯が消灯している状態で、「電源」表示灯が点灯するまでサイドスイッチ（※）を長押しします（3秒程度）。

※サイドスイッチはピンホール内部にスイッチがありますので、ペン先などで押ししてください。



①

「電源」表示灯が点灯します。

※上記表示灯に加え、「弱」表示灯や「警報」表示灯が点灯する場合は、出荷時設定から何らかの設定変更がされています。各設定内容を確認する場合は、別紙「ヒューミ付リモコンの設定内容確認方法」を参照してください。



②

「アフターラン中止」ボタンを1回押し、「アフターラン」表示灯を点灯させます。



③

サイドスイッチ（※）を1回押します。

※サイドスイッチはピンホール内部にスイッチがありますので、ペン先などで押してください。

サイドスイッチ



④

③で点灯していた表示灯が消灯し、「加湿」表示灯、「警報」表示灯が点灯します。

※出荷時設定では「電源」表示灯と「警報」表示灯が点灯します（設定湿度 40%）。異なる表示の場合は、出荷時から設定湿度が変更されています。設定湿度を確認する場合は、別紙「ヒューミ付リモコンの設定内容確認方法」を参照してください。

点灯

点灯



⑤

サイドスイッチ（※）を1回押します。

※サイドスイッチはピンホール内部にスイッチがありますので、ペン先などで押してください。

サイドスイッチ



6

⑤で点灯していた表示灯が消灯し、「強」表示灯が3秒間点灯します。



7

自動的に「強」表示灯が消灯し、電源がOFFになります（全表示灯消灯）。

以上で設定完了です。

