


**施工要領書
取扱説明書**

空調機組込用

高圧スプレー式加湿器**WM-SVK タイプ**

型番

◆ WM-SVK25
◆ WM-SVK50
◆ WM-SVK75◆ WM-SVK100
◆ WM-SVK125

このたびはウエットマスター高圧スプレー式加湿器を
ご採用いただき、まことにありがとうございます。

施工者の方へ

- 本製品の機能を十分に発揮させ、安全にご使用いただくためには、適切な取付工事が必要です。施工にあたっては必ず本書をお読みいただき、本書の内容に従って施工してください。
- 本書を含めた製品添付の説明書類は、必ずお客様にお渡しして、保管いただくように依頼してください。

本製品をご使用になるお客様へ

- ご使用前には、必ず本書をよくお読みください。また、本書は製品添付の他の書類とともにお客様にて必ず保管してください。

ウエットマスター株式会社

目 次

◆安全上のご注意	1
1 概要	2
2 施工	3
2-1 施工前の確認事項	3
2-2 取付	4
2-3 給排水配管	6
2-4 電気配線	7
2-5 試運転	8
3 運転管理	9
3-1 施工後はじめての運転	9
3-2 日常の運転管理	9
3-3 長期休止の場合	9
4 一般保守要領	10
4-1 作業の前に	10
4-2 一般保守項目	10
4-3 各部の名称	11
4-4 作業要領	12
5 故障の原因と処置	16
5-1 故障と思われる前に	16
5-2 故障のチェックと処置	16
5-3 故障時の作業が終わったら	16
5-4 保証期間	16
【故障のチェックと処置 / 一覧表】	17
6 仕様	18
7 外形図	19
7-1 加湿器本体外形図 SVK25・50・75	19
7-2 加湿器本体外形図 SVK100・125	20

安全上のご注意

- 取付および取扱は、本書をよくお読みのうえ、本書の内容に従って確実に行ってください。
- ここに示した注意事項は「⚠警告」・「⚠注意」に区分していますが、誤った取付や取扱をした時に、死亡や重傷等の重大な結果に結びつく可能性が大きいものを、特に「⚠警告」の欄にまとめて記載しています。また「⚠注意」の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 取付工事完了後は、試運転を行って異常がないことを確認してください。また、本書を含めて製品添付の説明書類は、必ずお客様にお渡しして、保管いただくように依頼してください。

⚠ 警 告

- 本製品は、専門業者の管理のもとにご使用ください。
- 取付は、専門業者に依頼してください。取付工事に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。
- 取付工事は製品添付の説明書類に従って確実に行ってください。取付工事に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。
- 取付は、重さに十分耐える所に確実に行ってください。強度不足や取付工事に不備があると、落下や転倒等による事故の原因になります。
- 高さが2メートル以上の箇所で作業を行うときは、適正な足場を確保し安全帯を使用する等、墜落による作業者の危険を防止するための措置を講じてください。
- 作業時は、けが防止のため保護手袋を着用してください。
- 電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」「内線規定」および製品添付の説明書類に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。電源回路の容量不足や施工不備があると、感電、火災等の事故の原因になります。
- 電気配線は所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災の原因になります。
- 工事の部材は付属品および指定の部材をご使用ください。寸法や材質等の適合しない部材を使用すると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。
- 水道法、消防法等に規制される部材の取扱については、専門業者に依頼してください。
- 改造は絶対にしないでください。部品交換を含め、修理は当社または専門業者にご相談ください。修理に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。
- 保守点検作業は、当社または専門業者にご相談いただくか、設備機器に関する知識を有し作業経験のある方が行ってください。保守点検作業に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。
- 保守点検作業を行うときは、必ず運転を停止して元電源を切ってください。

⚠ 注 意

- 本製品は、病院空調等、特に清浄度を必要とする空調設備には使用できないことがあります。このような場合は当社までご相談ください。
- 給水の水質は、水道法に規定する水質基準に準ずるものをご使用ください。水質が不適当な場合は、室内空気の汚れの原因になることがあります。
- 配管工事は、製品添付の説明書類に従って確実にを行い、結露が生じないよう保温してください。配管工事に不備があると、水もれによる事故の原因になります。
- アース接続（D種接地工事）を行ってください。アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。
- 加湿器元電源には、必ず加湿器専用の漏電ブレーカを取り付けてください。漏電ブレーカが取り付けられていないと、感電の原因になることがあります。
- 正しい容量のヒューズ以外は使用しないでください。不適当な容量のヒューズや針金・銅線等を使用すると、故障や火災の原因になることがあります。

1 概要

●高圧スプレー式加湿器 SVK タイプは、ポンプ（加湿器本体）で水を加圧して、空調機内に取り付けたノズル（ヘッドセット）から噴霧する方式の加湿器です。

加湿器本体はポンプ部に当社独自のベーンポンプを使用し、これに小型モータを直結して、電磁弁、圧力計、スイッチ、ヒューズなどをアッセンブルしてコンパクトなケーシングにおさめたものです。付属のヘッドセットはノズル部に耐久性の高いセラミックを使用し、噴霧量に応じて必要個数を組み合わせたもので、これをエアハンドリングユニットなどに組み込み、加湿器本体と軟銅管で接続して使用します。

また、本体ケーシング内に圧力スイッチが組み込まれており、給水停止時（断水時）の空運転防止機能を備えています。

※パッケージエアコンへの組込については、パッケージエアコン製造元または取扱店にご確認ください。加湿器の組込自体ができない場合があります。

図 1：組込参考図





図 2：運転圧力と噴霧量の関係



2 施工

2-1 施工前の確認事項

(1) 梱包内容の確認

- 梱包開封後は直ちに梱包内容（付属品）を確認してください。
- 下表のとおり、梱包の種類はA：加湿器本体、B：ヘッダセットの2種類となります。

梱包の種類と内容(付属品)			仕様など				
			型番ごとの付属品数量				
			25	50	75	100	125
A 加湿器本体	①加湿器本体	電源コード 1m	1	1	1	1	1
	②本体取付用L型ベース	鋼板塗装	1	1	1	1	1
	③給水軟銅管	SVK25・50・75：φ6.35×0.4m SVK100・125：φ8×0.4m	1	1	1	1	1
	④ドレンホース	1m、ニップル付	1	1	1	1	1
	⑤給水ストレーナ	T型、R1/2、給水継手兼用	1	1	1	1	1
	⑥説明書類一式	本書ほか、取付ビス類同封	1	1	1	1	1
B ヘッダセット	⑦ヘッダセット	金属サドル・ビス付、ノズル数は仕様(P.18)参照	1	1	1	1	1
	⑧吐出軟銅管	φ 6.35×1 m、ゴムグロメット付	1	1	1	1	1
	⑨分岐用継手	SVK125のみ付属、T型	—	—	—	—	1
	⑩分岐用軟銅管	SVK125のみ付属、φ6.35×0.4m	—	—	—	—	2

(2) 客先ご用意の部材などの確認

- 付属品のほか、下表に示す客先ご用意の部材などを確認してください。
- 品名に※印付のものは必需品です。現場の必要に応じて適宜ご用意ください。

施工内容	品名など	摘 要
ヘッダセットの 取付	※ 取付架台	空調機内に取付架台（アングルなど）を設けてください。
	※ エリミネータ	AHUの場合は、空調機内壁やファンへの霧の凝縮を防止するため必ずご用意ください。圧損 50Pa・厚さ 50mm 程度のものが適当です。 ※パッケージエアコンの場合は、パッケージエアコン製造元または取扱店にご確認ください（加湿器の組込自体ができない場合があります）。
	コーキング	噴霧による漏水を防止するために必要です。
給水配管	※ 給水配管	給水水質は水道法水質基準に準ずる飲料水としてください。公共の水道管からの直結はできません。このような場合はシスターン（型式認可品）をご用意ください。給水サービス弁は必ず加湿器 1 台につき 1 個を用意し、さらに施工後もフラッシングが行えるように配管してください。
	※ 保温材	配管の結露防止のため、必ず施工してください。
	※ 給水サービス弁	保守点検作業のため必ず加湿器 1 台に 1 個設けてください。
	フラッシング用バルブ	加湿シーズンイン時や給水が汚れている場合には、運転開始前に給水のフラッシングが必要です。
ドレン配管	グロメットなど	空調機内のドレンパンに加湿器本体のドレンを放流する場合には、ドレンホースの側板貫通部にグロメットなどを取り付けてください。
電気配線	※ 電源配線	加湿器 1 台につき 1 個必ず漏電ブレーカ（電源元スイッチ）を設けてください。空調機ファンの二次側から配線するカリレーを設けるなどして、ファン電源が ON のときにのみ加湿器への電源が入るようにインタロックをとってください。
	加湿信号線	ヒューミディスタットを使用する場合には、湿度低下で接点が ON となる形式で、接点容量 200V・2A 以上のものをご用意ください。
	※ アース線	D種接地工事にて必ず結線してください。

2 施工

2-2 取付

(1) 加湿器本体の取付



警告


●取付は本体の重さに十分耐える所に確実に行ってください。強度不足や取付工事に不備があると、落下等による事故の原因になります。

- 加湿器本体はヘッドセットになるべく近い、空調機側板などに取り付けます。
- 加湿器本体の周囲には、保守点検作業のための十分なサービススペースを確保できるようご配慮ください。
- 加湿器本体は水平に取り付けてください。傾けたり横倒しや逆さに取り付けると故障の原因になります。
- 図 3 のように取付孔を開け、L 型ベースを付属のビスナット (M6) 4 本で取り付けてください。
- さらに L 型ベースに加湿器本体をのせて、L 型ベースの下側から付属のビス (M4) 4 本で本体を固定してください (巻末の外形図面参照)。

(2) ヘッドセットの取付

- 図 4 のようにヘッドセットを組み立ててください (巻末の外形図面参照)。
- 組み立てたヘッドセットを空調機内に取り付け (P.5 図 6 参照)、加湿器本体の吐出口との間を軟銅管で接続 (P.5 図 5 参照) してください。
- 加湿器本体とヘッドを接続する吐出軟銅管はヘッド方向へ先下がりとなる勾配としてください。

図 3：加湿器本体取付孔寸法 (全型番共通)




※ドレンホース貫通孔は、ドレンホースを空調機内に入れる場合にのみ開けてください。なお空調機内の静圧が (+) の場合には、ドレンの流れが妨げられたり逆流することがありますので、加湿器本体と同じ静圧の場所に放流するようにしてください。


※左右逆勝手の取付時も同寸法となります。

図 4：ヘッドセットの組立

【SVK25 ~ 100】




【SVK125】



※ノズルが同じ向きになるように組み立ててください。

※分岐用継手および分岐用軟銅管は、ヘッドセットを空調機内に取り付けた後に接続する方が作業が簡単です。

図 5：軟銅管の接続

**警告**

●軟銅管は継手部付近からの急な曲げ加工は行わないでください。漏水の原因になることがあります。

※軟銅管は継手の奥までしっかりと差し込んでください。

※リングナット締付トルクは 10N・m 程度としてください。



図 6：空調機への組込要領

【エアハンドリングユニットの場合】

**注意**

●エリミネータは必ず取り付けてください。霧がファンなどに凝縮すると、腐食の原因になることがあります。

- 1) 図に示すスペースを確保できるように、空調機内に取付架台（アングルなど）を設けて金属サドル（付属品）で固定します。加湿器本体とヘッダを接続する吐出軟銅管はヘッダ方向へ先下がり勾配としてください。また、ノズルの向きは気流と対向する「カウンタフロー」としてください。
- 2) 吐出軟銅管の側板貫通孔には必ずゴムグロメット（付属品）をはめてください。
- 3) 噴霧による漏水のおそれがある場所には必ずコーキング処理を施してください。



2 施工


2-3 給排水配管

(1) 給水配管

 警告	●給水の水質は、水道法水質基準に準ずる飲料水をご使用ください。水質が不適当な場合は、室内空気の汚れの原因になることがあります。 ●配管は必ず保温してください。保温しないと結露による漏水の原因になります。 ●給水圧力はいかなる場合も使用条件内となるように注意してください。 ●ウォーターハンマーなど異常な圧力が加わると、故障や漏水の原因になります。
---	---

- 加湿器への給水は、公共の水道管から直接接続することはできません。このような場合はシスターン（型式認可品）をご使用ください。
- 給水サービス弁は、加湿器本体になるべく近い位置に、必ず加湿器 1 台につき 1 個ご用意ください。
- 配管の末端にはフラッシング用バルブやプラグを取り付けるなどして、施工後にもフラッシングが行えるよう配管してください。
- 配管に結露が生じないよう、必ず保温してください。
- 給水配管と加湿器本体を接続する前には通水して必ずフラッシング（配管のブロー）を行い、配管内の汚れや異物が加湿器に流入しないようにしてください。汚れや異物が流入しますと故障の原因になります。
- P.2 図 1 および図 7 を参照して、給水配管の末端と加湿器本体の給水口との間を接続してください。

図 7：給水配管の接続



警告


- 軟銅管は継手部付近からの急な曲げ加工は行わないでください。漏水の原因になることがあります。

※軟銅管は継手の奥までしっかりと差し込んでください。
※リングナット締付トルクは 10N・m 程度としてください。

(2) ドレン配管

- ドレン配管は、ポンプのシャフトシールなどからの漏水があった場合の安全のために設けるものです。
- 正常な運転状態でも微量のドレン（1 分間に数滴程度）が見られることがありますが、運転には支障ありません。
- 図 8 を参照してドレンホース（付属品）を加湿器本体に接続し、ドレンパン、排水溝など適当な場所に放流するようにしてください。
- 空調機内のドレンパンに放流する場合などで放流先の静圧が（+）の場合には、ドレンの流れが妨げられたり逆流することがあります。このような場合には、加湿器本体と同じ静圧の場所に放流するようにしてください。

図 8：ドレンホースの接続



- ※空調機内にドレンを放流する場合は、側板貫通孔にグロメットなどを取り付けて、ホース保護およびエアリーク防止処理を施してください。
- ※ホース先端は必ず開放としてください。

2-4 電気配線



警告

- 電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」「内線規定」に従って施工してください。電源回路の容量不足や施工不備があると、感電、火災の原因になります。
- 各配線の接続は確実にを行い、接続部にケーブルの外力が加わらないように確実に固定してください。施工不備があると、感電、火災の原因になります。

- 電気配線は客先ご用意となります。巻末の外形図面内の電気回路図を参照してください。
- 現場の指示等をよくご確認のうえ、確実な電気工事をお願いいたします。
- 加湿器の電源として専用回路を使用してください。図9を参照して、空調機ファンの二次側から配線（例①）するか、リレーを設ける（例②）などして、空調機ファンの電源がONの時にのみ加湿器への電源が入るようにインタロックをとってください。
- 電源電圧の確認をしてください。標準品の供給電源は単相 AC200V 50/60Hz です。
- 加湿器1台につき1個の漏電ブレーカ（電源元スイッチ）を設けてください。漏電事故防止および保守点検作業時の安全のため必要です。
- お客様ご用意のヒューミディスタットは、湿度低下で接点がONとなり、2A以上の接点容量を持つ型式のものとしてください（AC250V 時の誘導負荷電流）。




1 個のヒューミディスタットで複数の加湿器を制御する場合には、リレーを設けて加湿器1台ごとに独立した接点となるようにしてください。


- 必ずアース接続（D種接地工事）を行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。

図9：電源配線例

例①



例②



2 施工

2-5 試運転

施工終了後は必ず試運転を行い、異常がないことを確認してください。

(1) 試運転準備

●試運転前には、P.3～7の各項を参照して下記の項目を必ず確認し、不都合な点があれば必ず修正してください。

- ☐加湿器本体、ヘッドセット、および軟銅管が正しく取り付けられていること
- ☐給水配管、ドレン配管が正しく施工されていること
- ☐給水配管への保温材の取付が行われていること
- ☐配管各部の締め忘れ、締め不足などがないこと
- ☐給水配管のフラッシングが確実にされていること
- ☐各電気配線が正しく接続・固定されていること

●試運転開始にあたっては、下記の準備作業を行ってください。


- | | |
|--|---|
| ☐ 給水サービス弁を開ける | ☐ 加湿器用の漏電ブレーカ（電源元スイッチ）を ON にする |
| ☐ ヒューミディスタットの設定を最大にする | ☐ インタロックをとった空調機を運転する |

(2) 試運転・チェック項目

- 加湿器本体のスイッチを ON にすると、加湿器は運転を開始します。
- 下記の項目をチェックし、不都合な点があれば必ず修正してください。
- 何らかの異常動作などが発生し、原因が不明の場合は、当社宛お問い合わせください。

- ☐噴霧状態が良好であること
- ☐加湿器本体からの水もれがないこと
- ☐給水配管～加湿器本体～ヘッドセット間の配管接続部からの水もれがないこと
- ☐加湿器の圧力計の指示が標準運転圧力(0.3～0.4MPa)であること(圧力調整が必要な場合は図 10 参照)
- ☐異常な運転音、振動がないこと
- ☐ヒューミディスタットの設定を変えて連動すること
- ☐空調機ファンインタロックが確実にされること
- ☐加湿器停止中にノズルから水が出ないこと
- ☐空調機内での凝縮の影響が水もれや腐食に影響しないこと(運転停止後に確認する)

図 10：運転圧力の調整方法



警告

- 圧力調整力バーの締め付けが強すぎると、内部のロータがロックして故障します。工具を使用する場合は特にご注意ください。
- ゆるめすぎると漏水の原因になります。

※本体の圧力計側のパネルを外し、圧力計を見ながらポンプの圧力調整力バーを回転させて調整します。調整後はパネルを閉めます。

※給水圧力が 0.3MPa 以上で標準運転圧力まで下げられない場合でも、運転には支障ありません。

(3) 試運転後の作業

- 試運転およびチェックが終了したら下記の手順で運転を停止してください。
- 下記の手順で運転を停止後は、P.12 を参照して給水ストレーナの掃除を行ってください。

- ①加湿器本体のスイッチを OFF にします
- ②インタロックをとった空調機を停止します
- ③加湿器用の漏電ブレーカ（電源元スイッチ）を OFF にします
- ④ヒューミディスタットの設定を希望湿度に合わせます
- ⑤給水サービス弁を閉めます

3 運転管理



警告

●本製品は専門業者の管理のもとにご使用ください。誤った取り扱いをした場合には、水もれや感電等の事故の原因になります。

3-1 施工後はじめての運転

●施工後はじめて運転を開始する場合や長期休止後に運転を再開する場合など、下記の手順で運転準備を行ってください。

- ①給水配管のフラッシングを行う（配管内の長期滞留水は汚れを生じます）
- ②給水サービス弁を開けます
- ③ヒューミディスタットを希望湿度に設定します
- ④加湿器用の漏電ブレーカ（電源元スイッチ）を ON にして電源を供給します
- ⑤加湿器本体のスイッチを ON にします

3-2 日常の運転管理

(1) 加湿器の発停

●加湿器は、ヒューミディスタットからの加湿信号と空調機の発停により自動運転を行います。日常の運転においては、特に加湿器本体のスイッチを操作する必要はありません（長期休止の場合を除く）。

(2) 運転中の点検項目

●運転中は定期的に以下の項目を点検し、異常のないことを確認してください。
なお、異常があった場合は P.16 ～ 17 「5 故障の原因と処置」を参照のうえ対処してください。

- ☐ 噴霧状態が良好であること
- ☐ 加湿器本体から水もれがないこと
- ☐ 給水配管～加湿器本体～ヘッドセット間の各配管接続部から水もれがないこと
- ☐ 加湿器の圧力計の指示が標準運転圧力（0.3 ～ 0.4MPa）であること
- ☐ 異常な運転音、振動がないこと
- ☐ 加湿器停止中にノズルから水が出ないこと
- ☐ 空調機内での水の凝縮が水もれや腐食に影響しないこと

(3) 保守点検

●P.10 ～ 15 「4 一般保守要領」を参照して、定期的な保守点検作業を実施してください。

3-3 長期休止の場合

●加湿のシーズンオフなど加湿器の運転を長期休止する場合は、下記の作業を行ってください。

- ①加湿器本体のスイッチを OFF にします
- ②加湿器用の漏電ブレーカ（電源元スイッチ）を OFF にします
- ③給水サービス弁を閉めます

●シーズンインなど運転再開時には、所定の保守点検作業が必要になります。P.10 ～ 15 「4 一般保守要領」を参照して、確実に作業を行ってください。

4 一般保守要領



警告

- 保守点検作業、部品交換を含む修理は、当社または専門業者にご相談いただくか、設備機器に関する知識を有し作業経験のある方が行ってください。作業に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。
- 保守点検作業を行う前には、本書の内容に従って運転を停止し、必ず元電源を切ってください。通電したまま作業すると、感電等の事故の原因になります。

4-1 作業の前に

- 加湿器の機能を維持し正常に運転させるためには、定期的な保守点検作業が必要となります。本書は其中でも、日頃のお手入れとして必要な基本的内容を記載しておりますので、内容をよくお読みのうえ確実に作業を行ってください。
- 作業にあたっては P.11 「4-3 各部の名称」を参照のうえ、よく確認しながら行ってください。
- パッキン類など交換が必要な場合は、当社にて部品販売も行っておりますのでお問い合わせください。
- 当社では、機器の維持管理に便利な **定期点検契約** を設けております。加湿器の定期点検から部品交換まで、専従スタッフによる万全のアフターサービスをご提供します。ぜひご利用ください。

4-2 一般保守項目

- 下表の作業項目 No.1～5 は、P.12～15 「4-4 作業要領」の No.1～5 と合致しています。


No.	作業時期	作業項目	ページ
No. 1	・施工後はじめての運転開始の前 ・連続した1週間以上の運転休止後の運転再開前 ・加湿シーズンイン時	給水配管のフラッシング	P.12
No. 2	・施工後の運転初期（運転開始後1～2日目） ・加湿シーズンイン時（汚れの状況により周期を早めること）	給水ストレーナ掃除	P.12
No. 3	・加湿シーズンイン時（汚れの状況により周期を早めること）	ノズル掃除 運転確認	P.13
No. 4	・ペーンの摩耗により運転音が大、または運転圧力が低下した場合	ペーン交換	P.14
No. 5	・圧力計の動作不良時（指針せず、または針の振れ）	圧力計点検調整	P.15

※加湿シーズンイン時とは、暖房期間の開始時を表します。

お願い 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施工規則」（略：建築物衛生法、2003年4月施工）では、加湿装置は使用開始時および使用期間中の1ヶ月以内ごとに1回の定期点検（必要に応じて清掃）、排水受け（ドレン受け等）を備えるものは同じく1ヶ月以内ごとに1回の定期点検（必要に応じて清掃）、1年に1回の定期的な清掃を求めています。準拠した対応をお願いします。

4-3 各部の名称

図 11：各部の名称



4 一般保守要領

4-4 作業要領

No. 1	[作業項目] ・給水配管のフラッシング
	施工後はじめての運転開始の前 連続した1週間以上の運転休止後の運転再開前 加湿シーズンイン時

⚠ 注意	●バルブ類を開ける際は、周囲に漏水しないことを確認しながら作業をしてください。また、作業後にも漏水のチェックは確実に行ってください。特に天井内での漏水には注意してください。
------	--

①客先配管の状況に応じた方法で、給水配管のフラッシングを実施します。給水がきれいになるまで十分に放水してください（図 12、図 13）。

⚠	●保温材を外すときは、復旧時の養生を考慮して行ってください。 ●必ず2本のレンチで作業し、配管との接続部がゆるまないようにしてください。 ●内部の残水がでることがありますので、ご注意ください。 ●給水圧力が高い場合や、エアが入っている場合など、水が勢いよく吹き出すことがありますのでご注意ください。 ●作業後の漏水のチェックは、確実に行ってください。
---	---

No. 2	[作業項目] ・給水ストレーナ掃除
	施工後の運転初期（運転開始後1～2日目） 加湿シーズンイン時 （汚れの状況により周期を早めること）

①加湿器本体のスイッチを OFF にします。
②給水サービス弁を閉め、給水ストレーナのキャップを外します。

⚠	●必ず2本のレンチを使ってキャップを緩めてください（図 12）。 ●保温材を外すときは、復旧時の養生を考慮して行ってください。 ●内部の残水が出てくることがありますのでご注意ください。
---	--

③筒状のアミを取り出し、きれいに掃除して水洗いします（図 14）。
④元通りアミ・パッキンを取り付けてキャップを締め込みます。

⚠	●キャップのOリングおよびパッキンが切れていないことを確認してください。切れている場合は新しいものと交換してください。
---	---

⑤給水サービス弁を開けて通水し、水もれがないことを確認します。
⑥保温材の養生を行います。

図 12




図 13





図 14



No. 3

〔作業項目〕 ・ノズル掃除 ・運転確認

加湿シーズンイン時
(汚れの状況により周期を早めること)

- ①加湿器本体のスイッチを OFF にします。
- ②加湿器用の漏電ブレーカ（電源元スイッチ）を OFF にします。
- ③給水サービス弁を閉めます。
- ④加湿器が組み込まれている空調機の運転を停止します。

**警告**

●空調機器は電源を OFF にして、確実に停止してください。作業中にファンが回転すると事故の原因になります。

ノズル掃除

- ⑤ヘッドセットからノズルを外します（図 15）。
- ⑥ノズルハウジングにねじ込まれているチップリテーナをゆるめて外します（図 16）。



●チップクローザとスプリングは固定されていませんので、紛失にご注意ください。

- ⑦チップリテーナの筒状のアミを外し、きれいに掃除して水洗いします。
- ⑧ノズルチップを外し、チップの先端孔、チップ底面の渦流孔を掃除します。



- ノズルチップに付いているシリコンリングの紛失にご注意ください。
- ノズルチップはセラミックですので、衝撃を与えないでください。

- ⑨元通りノズルを組み立て、ヘッドセットに取り付けて復旧します。



- シリコンリング、Oリングの取付忘れにご注意ください。特にシリコンリングは、ねじれないように取り付けてください。
- ノズルチップの向きを間違えないよう、よく確認してください。

運転確認

- ⑩給水サービス弁を開けます。
- ⑪加湿器用の漏電ブレーカ（電源元スイッチ）を ON にします。
- ⑫加湿器が組み込まれている空調機を運転します。
- ⑬加湿器本体のスイッチを ON にします。
- ⑭ヒューミディスタットが ON になっていれば加湿器も運転を開始します。
運転しない場合はヒューミディスタットの設定を最大にしてください。

図 15





図 16



4 一般保守要領

⑮下記の諸点をチェックします。

- ☐ 噴霧状態が良好であること
- ☐ 加湿器本体から水もれがないこと
- ☐ 給水配管～加湿器本体～ヘッダセット間の各配管接続部から水もれがないこと
- ☐ 加湿器の圧力計の指示が標準運転圧力(0.3 ～ 0.4MPa)であること
- ☐ 異常な運転音、振動がないこと
- ☐ 加湿器停止中にノズルから水が出ないこと
- ☐ 空調機内での水の凝縮が水もれや腐食に影響しないこと

⑯上記のチェックで異常がなければ作業は終了です。ヒューミディスタットの設定を変えた場合は希望湿度に設定してください。
何らかの不具合があった場合は、P.16 ～ 17「5 故障の原因と処置」を参照して処置を行ってください。

No. 4

【作業項目】 ・ ベーン交換

摩耗により運転音が大、または運転圧力が低下した場合

- ①加湿器本体のスイッチを OFF にします。
- ②加湿器用の漏電ブレーカ（電源元スイッチ）を OFF にします。
- ③給水サービス弁を閉めます。
- ④加湿器本体のケーシングと前面パネル（圧力計側）を外します（図 17）。
- ⑤ポンプ部の圧力調整力バーをゆるめて外します（図 18）。
- ⑥ベーン（3 本）を抜き出し新しいベーンを挿入します（図 19）。



●ベーンには向きがありますのでご注意ください（図 20）。

- ⑦ポンプケーシングのOリング溝にOリングを押し込んで、圧力調整力バーを取り付け、手で強めに仮締めします（図 20）。



●Oリングが切れていないことを確認してください。切れている場合は新しいものと交換してください。

- ⑧前面パネル（圧力計側）を外したままの状態での運転圧力の調整を行います。給水サービス弁を開けて、加湿器用の漏電ブレーカ（電源元スイッチ）を ON にし、加湿器を取り付けた空調機を運転してください。
- ⑨加湿器本体のスイッチを ON にして運転させ、圧力計を見ながら圧力調整力バーを回転させて標準運転圧力（0.3 ～ 0.4MPa）になるよう調整してください（図 21）。
- ⑩圧力調整が終わったら、元通りケーシングと前面パネル（圧力計側）を取り付けて復旧します。



●運転を再開してしばらくすると、ベーンとポンプケーシング内面が馴染んで運転圧力が変わることがあります。この場合は、必要に応じて再度運転圧力の調整を行ってください。



注意

- 圧力調整力バーの締め付けが強すぎると、内部のロータがロックして故障します。工具を使用する場合は特にご注意ください。
- ゆるめすぎると漏水の原因になります。

図 17




図 18




図 19




図 20





図 21



No. 5

【作業項目】 ・ 圧力計点検調整

圧力計の動作不良時（指針せずまたは針の振れ）



- 圧力計には、脈動による針の振れを防止するためにスロットルねじが取り付けられています。
- スロットルねじがゆるむと針の振れが大きくなり、圧力計が破損します。また、ねじ部が目詰まりすると指針しくなくなります。

- ① 加湿器本体のスイッチを OFF します。
- ② 加湿器用の漏電ブレーカ（電源元スイッチ）を OFF にします。
- ③ 給水サービス弁を閉めます。
- ④ 加湿器本体のケーシングと前面パネル（圧力計側）を外します（図 22）。
- ⑤ ポンプ出口側チーズにねじ込んである圧力計を外します（図 23）。
- ⑥ 圧力計のスロットルねじを外して、ねじ溝を細い針などで掃除します（図 24）。



- スプリングワッシャの紛失にご注意ください。

- ⑦ スロットルねじ・スプリングワッシャを取り付けます。スプリングワッシャが軽くつぶれる位（ねじ頭がスプリングワッシャをつぶしはじめてから 1 / 2 回し程度）に、ゆるめに締め込んでください。



- ゆる過ぎると針の振れが大きくなり、圧力計が破損します。また、強く締め過ぎると圧力計の感度が悪くなります。
- スプリングワッシャを取り付けないと、振動でねじが脱落して故障の原因になります。

- ⑧ シールテープ等で処理してから圧力計をチーズにねじ込みます。



- 水もれ防止のため、シール処理は必ず行ってください。

- ⑨ ケーシングと前面パネル（圧力計側）を外したままの状態で作動の確認を行います。給水サービス弁を開けて、加湿器用の漏電ブレーカ（電源元スイッチ）を ON にし、加湿器を取り付けた空調機を運転してください。
- ⑩ 加湿器本体のスイッチを ON にして運転させ、圧力計が作動することを確認します。



- 点検・掃除によっても直らない場合は、圧力計の交換が必要ですので当社宛お問い合わせください。

- ⑪ 正常に作動することが確認できたら、必要に応じて運転圧力の調整を行ってください（P.14 ⑧～⑨参照）。
- ⑫ 元通りケーシングと前面パネル（圧力計側）を取り付けて復旧します。

図 22




図 23





図 24



5 故障の原因と処置



警告

- 部品交換を含め、修理は当社または専門業者にご相談ください。修理に不備があると、水もれや感電、火災等の原因になります。
- 改造は絶対にしないでください。改造すると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。

5-1 故障と思われる前に

- 正常な動作を行わない場合でも、必ずしも故障が発生しているとは限りません。故障のチェックを行う前に、まず、下記の諸点をチェックしてください。

- ☐加湿器への電源が供給されていること
- ☐加湿器本体のスイッチが ON になっていること
- ☐ヒューミディスタットが ON になっていること
- ☐空調機が運転していること
- ☐給水サービス弁が開いていること
- ☐断水していないこと

5-2 故障のチェックと処置

- 「5-1 故障と思われる前に」の項目をチェックし、なおも復旧しない場合には P.17【故障のチェックと処置 / 一覧表】を参照して処置を行ってください。
- 表内で■印の原因に該当する場合には、当社宛お問い合わせください（サービスコール）。

5-3 故障時の作業が終わったら

- 故障のチェックとその処置が終わったら必ず試運転を行い、正常な動作および配管各部からの水もれのないことを確認してください。
- 不都合な点があれば必ず修正し、なおも正常な動作を行わない場合は当社宛お問い合わせください。

5-4 保証期間

- 当製品の保証期間は、製品出荷年の翌年末までです。取扱説明書および本体貼付ラベル等の要領に従った正常な使用状態で故障した場合には無料修理いたします。
- 保証期間内においても、使用条件外での使用による故障、選定および取付の不良による故障、改造による故障、特殊用途での使用による故障などにつきましては、有料修理となります。
また、取扱説明書に交換周期の明示されている部品の交換、作業時期の明示されている保守点検作業につきましては、保証期間内においても有料となる場合があります。

【故障のチェックと処置 / 一覧表】

状 態	故障の原因		処 置
①ポンプが起動しない	電源系統	電源がきていない	電源を供給する
		電源電圧が不適當	確認し修正する
		ヒューミディスタット OFF	設定値を確認する
		ヒューズが切れている	■サービスコール
		本体スイッチ不良	■サービスコール
	配管系統	断水（または圧力スイッチ OFF）	確認し修正する
		給水圧力が低い（または圧力スイッチ OFF）	確認し修正する
	ポンプ	圧力調整カバーの締め込み過ぎ	カバーをゆるめ圧力調整
		ポンプ内部の異物かみ込み	■サービスコール
	モータ	モータの電氣的故障	■サービスコール
②噴霧しない または運転圧力が低い	配管系統	給水サービス弁が閉まっている	給水サービス弁を開ける
		給水ストレーナの目詰まり	給水ストレーナを掃除する
		給水管系の閉塞	修理する
		断水	確認し修正する
		ノズルのゆるみ、外れによる水もれ	修理する
		継手部などからの水もれ	修理する
		電磁弁不良、または目詰まり	■サービスコール
	圧力計	スロットルねじ部目詰まり	点検調整
		針の振れ	点検調整
	ポンプ	圧力調整カバー締め込み不足	圧力調整を行う
		ベーンの減耗	ベーンを交換する
		ポンプシャフトシールからの水もれ	■サービスコール
		ロータのゆるみ	■サービスコール
	モータ	電源電圧が不適當	確認し修正する
③運転音が大きい	ポンプのベーンの減耗		ベーンを交換する
	振動による軟銅管のビビリ音		接触部分を離す
	モータのベアリング不良		■サービスコール
	ポンプのロータと圧力調整カバー等との接触		■サービスコール
④停止中にノズルから 水がでる	電磁弁ゴミかみ		■サービスコール
	電磁弁不良		■サービスコール
⑤加湿量不足	ヘッドセット取付位置、ノズルの方向不良		修正する
	運転圧力が低い		上記②参照

6 仕様

機種・型式		高圧スプレー式加湿器 SVK （空調機組込用）				
型番		WM-SVK25	WM-SVK50	WM-SVK75	WM-SVK100	WM-SVK125
噴霧量（kg/h）		25	50	75	100	125
有効加湿量（kg/h） （エアハンドリングユニットの場合*）		10～12	20～25	30～35	40～50	50～65
付属ヘッダセット用 ノズル型番（数）		A015（3）	A020（4）	A025（5）	A030（6）	A025（8）
運転圧力		0.3～0.4MPa				
定格電源		単相 AC200V 50/60Hz				
定格消費電力（W）		92/105			130/155	
質量（kg）	加湿器本体	5.2			6.4	
	ヘッダセット	0.4	0.6	0.7	0.9	1.5
電圧許容範囲		±10%以内				
使用条件	周囲温湿度	加湿器本体：1～40℃（凍結なきこと） 90% RH 以下 ヘッダセット：1～55℃				
	給水水質	水道法水質基準に準ずる飲料水				
	給水圧力	0.035～0.5MPa			0.035～0.4MPa	
	給水温度	5～40℃				
安全保護装置		・モータ巻線内に焼損防止用サーモプロテクタ（自動復帰型）内蔵 ・回路保護のためのヒューズ ・給水停止時（断水時）にポンプを自動停止させる圧力スイッチ				
その他		1）有効加湿量は、標準暖房条件で運転されるエアハンドリングユニットにおいて、全噴霧量の内、実際に流通空気に付加される加湿量のめやすをいいます。 2）加湿器への給水は、公共の水道管から直接接続することはできません。このような場合はシスターン（型式認可品）をご使用ください。 3）空気清浄度を管理されている室内、施設を対象に加湿器をご使用になる場合は、加湿器を組み込んだ空調システムの加湿器二次側に、要求清浄度を満足できる能力を有する最終フィルタを設置してください。 4）通気、設置場所に腐食性ガスが予想される場合、使用できないことがありますので事前にご相談ください。				

※パッケージエアコンの場合、有効加湿量が異なります。パッケージエアコンへの組込については、パッケージエアコン製造元または取扱店にご確認ください (加湿器の組込自体ができない場合があります)。

7-2 加湿器本体外形図 SVK100・125



ウェットマスター株式会社

本社営業本部 〒161-8531 東京都新宿区中落合 3-15-15 WM本社ビル TEL.03-3954-1101

●加湿器のメンテナンス、リニューアルに関するお問い合わせは、最寄りの各拠点へご連絡ください。

保守・サービス営業本部 〒161-8531 東京都新宿区中落合 3-15-15 カスタマーセンター TEL.03-3954-1110

大 阪 支 店 〒540-0024 大阪市中央区南新町 1-1-2 タイムスビル TEL.06-4790-6606

名古屋営業所 〒464-0858 名古屋市千種区千種 1-15-1 ルミナスセンタービル TEL.052-745-3277

仙 台 営 業 所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央 3-27-7 TEL.022-772-8121

福 岡 営 業 所 〒812-0004 福岡市博多区榎田 2-1-10 TEL.092-471-0371

- 業務用・産業用各種加湿器
- 流量管理システム機器／エアロQシステム・カラムアイ

<https://www.wetmaster.co.jp>